



Instrukcja montażu źródła światła LED LOTUS

■ Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE i oprawa ani źródło światła nie są gorące przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, wymiany, montażu lub demontażu. Energooszczędne źródło światła LED LOTUS jest przeznaczone do stosowania w oprawach z gniazdami do trzonek E27 jako zamienniki tradycyjnych źródeł jak np. żarówki, lampy sodowe. Należy je **zasilac bezpośrednio napięciem sieciowym** zgodnie z informacją na etykiecie. W związku z tym, przeprowadzając modernizację oświetlenia przy wykorzystaniu opraw wyposażonych wcześniej w tradycyjne źródła, trzeba pamiętać o ewentualnej modyfikacji układu zasilania i wyeliminowaniu z obwodu stateczników, zapłonników i innych elementów, które mogą zniekształcać napięcie zasilające i niekorzystnie wpływać na działanie źródeł LOTUS i prowadzić do ich uszkodzenia.

1. Wyłączyć napięcie zasilające.
2. Wkręcić źródło światła LED LOTUS w gniazdo E27 oprawy.
3. Włączyć zasilanie.

Specyfikacja:
napięcie zasilania 200-240V 50/60Hz
moc 30W / 50W
trzonek E27