



Oprawa LED ROCO 2.0 Cameleon 150W instrukcja montażu

Konieczna jest instalacja przez licencjonowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami



Krok 1

Mocno dokręć okrągły uchwyt

Krok 2

Odłącz zasilania

Zawieś linkę bezpieczeństwa na haku

Krok 3

Odłącz zasilanie

Ostrożnie przymocuj uchwyt do linki bezpieczeństwa

Otwórz pokrywę

Uwaga
Przed rozpoczęciem, upewnij się, że zasilanie jest wyłączone

Legenda:

1 Kable sieciowe (AC)

- L Brązowy
- N Niebieski
- ⊕ Zielony / Żółty

- L Czarny
- N Biały
- ⊕ Zielony

2 Przewód sterujący 1-10

- DIM+ Fioletowy
- DIM- Szary

Zasilanie i przełączniki CCT DIP

Przełącznik mocy lampy

NISKIE	→	100W
ŚREDNIE	→	120W
WYSOKIE	→	150W

Przełącznik temperatury barwowej (CCT)

A	→	4000K
A+B	→	5000K
B	→	5700K