


Instrukcja montażu światłówki LED Nano+

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE i oprawa ani źródło światła nie są gorące przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, wymiany, montażu lub demontażu. Energooszczędne światłówki LED Nano+ są przeznaczone do stosowania w oprawach z gniazdami G13 jako zamienniki tradycyjnych światłówek T8. Należy je zasilać bezpośrednio napięciem sieciowym zgodnie z informacją na etykiecie. W związku z tym, przeprowadzając modernizację oświetlenia przy wykorzystaniu opraw wyposażonych wcześniej w tradycyjne światłówki fluoescencyjne, trzeba pamiętać o odpowiedniej modyfikacji układu zasilania i wyeliminowaniu z obwodu stateczników, zapłonników i innych elementów, które mogą zniekształcać napięcie zasilające i niekorzystnie wpływać na działanie światłówek Nano+ i prowadzić do ich uszkodzenia.

1. Wyłączyć napięcie zasilające.
2. Osadzić trwale światłówkę LED Nano+ obustronnie w gniazdach oprawy.
3. Włączyć zasilanie.



Specyfikacja:

napięcie zasilania 85-265V 50/60Hz

moc 9W / 18W / 22W

zasilanie dwustronne, trzonek G13